

Aide-mémoire - Linksys

*98 Prendre vos messages

*81 Anonyme (prochain appel)

*67 Appel anonyme

*82 Désactiver *Appel anonyme* (prochain appel)

*68 Désactiver *Appel anonyme*

*71 Appel en attente (prochain appel)

*56 Appel en attente

*70 Désactiver *Appel en attente* (prochain appel)

*57 Désactiver *Appel en attente*



www.babytel.net

Aide-mémoire - Linksys

*72 XXX XXX-XXXX:

Renvoyer tous les appels au numéro indiqué

*72 1: Renvoyer tous les appels

*72 2: Renvoyer les appels si la ligne est occupée

*72 3: Renvoyer les appels s'il n'y a pas de réponse

*72 4: Renvoyer les appels si la ligne est occupée ou sans réponse

*72 0: Cesser de renvoyer les appels

Appel sur Garde : Raccrochez brièvement ou utilisez le bouton *Garde*



www.babytel.net

Aide-mémoire - Linksys

*69 Retour d'appel

*66 Recomposer sur occupation (Raccrocher puis décrocher et composer *66)

*86 Annuler la recomposition

*78 Ne Pas Dé ranger

*79 Désactiver *Ne Pas Dé ranger*

Faire appel conférence : touche Liaison ou Flash

Composer l'autre numéro, attendre réponse

Connecter les appels : touche Liaison ou Flash



www.babytel.net